



Aurelia **COMPETIZIONE**


LIBRETTO ISTRUZIONI

USER HANDBOOK MANUEL D'INSTRUCTIONS GEBRAUCHANWEISUNGEN INSTRUCCIONES DE MANEJO


ИНСТРУКЦИЯ



1. Программирование Aurelia Competition




Чтобы включить машину нажмите и удерживайте кнопку RESET  в течение трех секунд.

Кнопки жидкокристаллического дисплея

RESET  (для выхода из меню программирования, для вкл/выкл и установки

режима stand by  . (Курсоры ВВЕРХ /ВНИЗ просмотр программируемых функций, изменение значений и для перехода от значений температуры к значениям давления и наоборот)

 ENTER (для входа в меню)

Вход в меню:


Чтобы войти в меню, нажмите кнопку ENTER и удерживайте ее в течение 10 сек.

СПИСОК ПРОГРАММИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ (для входа в меню нажмите кнопку ENTER и удерживайте ее в течение 10 сек.)


Цикл автоматической промывки 

Программирование доз 

Автоматическое вкл/выкл 


Режим экономии энергии stand by 
Программирование подогрева

чашек 

День/час 

Помол 

Установка давления 


Запись неполадок 

Уход 

Язык 

Температура 

Настройка яркости подсветки 

 **Функции, которые может программировать только квалифицированный техник. Настройка со стороны НЕ квалифицированных техников или других персон может лишить Вас права на гарантийный ремонт.**

Далее будут описаны только новые функции, чтобы получить информацию по остальным функциям, Вы можете обратиться к инструкции на стандартную машину.

Установка режима ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ (stand – by) давления/температуры

Режим stand – by позволяет сохранять значения давления и температуры, когда машина находится в состоянии покоя.



ENTER (чтобы войти в меню нажать и удерживать 10 сек.)



Курсор ВВЕРХ/ВНИЗ (для просмотра функций в меню, таким образом вы найдете функцию ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ)



ENTER (нажать, чтобы войти в подменю)



Курсор ВВЕРХ/ВНИЗ (для установки значения температуры/давления для режима stand –by)



RESET (для выхода из меню)

Установка ДАВЛЕНИЯ

УСТАНОВКА ДАВЛЕНИЯ позволяет выбрать давление/температуру для работы машины.



ENTER (чтобы войти в меню нажать и удерживать 10 сек.)



Курсор ВВЕРХ/ВНИЗ (для просмотра функций в меню, таким образом вы найдете функцию УСТАНОВКА ДАВЛЕНИЯ)



ENTER (нажать, чтобы войти в подменю)



Курсор ВВЕРХ/ВНИЗ (для установки значения температуры/давления)



RESET (для выхода из меню)

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ СКРЫТОГО МЕНЮ

В функции НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ нажмите кнопки



первой и второй группы и удерживайте в течение трех секунд, чтобы войти в меню функций скрытого меню.

Теперь кнопки имеют следующие значения:



RESET (для выхода из скрытого меню с функций)





Курсор ВВЕРХ/ВНИЗ(для изменения параметров)





ENTER (для управления меню скрытого меню функций)

СПИСОК ПРОГРАММИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ СКРЫТОГО МЕНЮ



Автоматическое заполнение: с

помпой – без помпы (  для изменения параметров)



Датчик уровня 1-2-3

(  для изменения параметров)

Горячая вода: с помой – без помпы

(  для изменения параметров)

Уровень подачи: выключен – включен

(  для изменения параметров)

Настройка температуры 15 - 0 - 15

°C/F(  для изменения параметров)



Настройка давления 200 - 0 + 200

mbar(  для изменения параметров)

Предварительное смачивание: включено –

выключено (  для изменения параметров)

Подогрев чашек: единый нормальный

подогрев – двойной подогрев (  для изменения параметров)

Настройка часов -300 - 0 + 300 сек /

Мес.(  для изменения параметров)

Последовательное подключение: включен –



выключен (  для изменения параметров)

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Bar	°C	°F
0,50	110,5	230,9
0,55	111,5	232,7
0,60	112,5	234,5
0,65	113,5	236,3
0,70	114	237,2
0,75	115	239
0,80	115,5	239,9
0,85	116,5	241,7
0,90	117,5	243,5
0,95	118	244,4
1,00	119	246,2
1,05	119,5	247,1
1,10	120,5	248,9
1,15	121	249,8
1,20	122	251,6
1,25	112,5	252,5
1,30	123	253,4
1,35	124	255,2
1,40	124,5	256,1
1,45	125	257
1,50	126	258,8
1,55	126,5	
1,60	127	


В режиме «машина готова» можно настроить эти функции напрямую не заходя в меню.

УСТАНОВКА ДАВЛЕНИЯ

( +  чтобы напрямую войти в меню программирования ДАВЛЕНИЯ (значение будет указано либо в Бар, либо C/°F)

(  для изменения значений


Единица измерения (C/°F – бар)

Нажмите , чтобы перейти от значений температуры °C/°F к значению давления и наоборот.

Вкл Выкл Stand by

ON OFF STAND-BY (Режим экономии энергии)

Нажмите и удерживайте кнопку

() RESET в течение 3 секунд, чтобы включить → выключить → поставить в режим Stand by машину.

